


Assieme cabinet I-tech Disegno 21224-01 esploso




Num. articolo	Num. parte	Descrizione	Codice TecnoPlay	Quantità
48	00021291	Sportello per insegna luminosa i-tech	4-m-1532	1
49	00021294	Pannello insegna luminosa superiore I-tech	2-7P-0592	1
50	00021300	Dado flangiato M4 zincato	2-4D-0037	2
51	00021296	Alimentatore RS-100-24	2-1A-0080	1
52	00021268	Protezione alimentatore RS-100-24	2-7P-0589	1
53	00021299	Altoparlante 100FK610-1 KUK1100611	2-1A-0081	2
54	00021266-telefunken	TV LCD TELEFUNKEN 32" 16-9 I-TECH	6-E-2171	1
55	00021251-02	Staffa inferiore fix monitor I-tech	4-m-1515	1
56	00021338	Gettoniera		1
57	00021343	Piattina fix gettoniera I-tech	4-m-1543	1
58	00020323	Portadocumenti piccolo	2-7P-0338	1
59	00021350	Pomello con foro M5	2-4I-0015	2
60	00021352	Potenziometro 5 Khom	2-1P-0355	1
61	00021340	Staffa di rinforzo dx per poggiapiedi I-tech	4-m-1544	1
62	00021341	Staffa di rinforzo sx per poggiapiedi I-tech	4-m-1545	1

Num. articolo	Num. parte	Descrizione	Codice TecnoPlay	Quantità
1	00021195-01	Telaio plancia I-Tech	4-m-1508	1
2	00021275	Sportello posteriore completo ispezione monitor I-tech	4-m-1511	1
3	00021228	Sostegno telaio I-tech	4-m-1501	1
4	00020026	Cassetta porta gettoni 29x25,5x11,5	2-6C-0101	1
5	elettronica sega-02			1
6	00021231	Lamiera blindatura cassetta monete I-tech	4-m-1526	1
7	00020002	Sportello + cornice cassa slot	4-m-0685	1
8	00020007	Ruota completa con staffa x mobile slot	2-4R-0088	2
9	00021246	Chiusura canale monete I-tech	4-m-1503	1
10	00021245	Canale monete I-tech	4-m-1502	1
11	00020025	Serratura Giussani G10A singola 08118096	2-4S-0094-S	3
12	00021215-01	Sportello posteriore su sostegno I-tech	4-m-1525	1
13	00021262	Ruota girevole	2-4R-0128	2
14	00020010	Piedino completox slot 17/14 0743110 IL	4-m-0401	2
15	00021279	Plancia con perni x I-tech 4 posti gioco	4-m-1517	1
16	00021239	Supporto contatore I-tech	4-m-1514	1
17	00020027	Contaimpuls 6 cifre 12V	2-1C-0045	1
18	00021235	Vetro armato per I-tech	2-8v-0053	1
19	00021236	Staffa armatura vetro I-tech	4-m-1512	1
20	00021238	Staffa poggiapiedi I-tech	4-m-1500	1
21	00021267	Supporto a U per gettoniera meccanica	2-7S-0087	1
22	00021241	Fascione profilo plancia I-tech	4-m-1510	1
23	00021242	Pannello per grafica sopra monitor I-tech	2-7P-0587	1
24	00021243	Griglia copri foro casse I-tech	4-m-1513	2
25	00021247	Chiusura inferiore per canale monete I-tech	4-m-1504	1
26	00021232	Assieme telaio in ferro I-tech	4-m-1506	1
27	00021240	Fascione profil ol-tech	4-m-1509	2
28	00021250-01	Staffa superiore fix monitor I-tech	4-m-1516	2
29	00021256	Piattina con perni fix gettoniera I-tech	4-m-1523	1
30	00021258	Staffa fix luci led x insegna I-tech	4-m-1518	1
31	00021217	Boccola x asta introduttore monete	2-5P-0132	1
32	00021249	Perno per gettoniera I-tech	2-5P-0131	1
33	00021259	Introduttore monete I-tech	2-5p-0134	1
34	00021265	Joystick completo	6-m-0206	4
35	00021203	Staffa fix gettoniera plancia I-tech	4-m-1524	1
36	00020051	Pulsante reset ad incastro	2-1p-0325	2
37	00021297	Pulsante tondo giallo piccolo start PS14	2-1P-0159	4
38	00020909	Filtro a rete	2-1F-0071	1
39	00021298	Pulsante tondo grigio virtual striker	2-1P-0354	12
40	00021269	Tavola in legno sotto scheda I-tech	3-9m-0211	1
41	00021273	Piattina premi griglia altoparlante I-tech	4-m-1529	2
42	00021276	Barra led 15 pose	6-E-1199	3
43	00021278	Supporto led sotto plancia I-tech	4-m-1530	2
44	00021283	Pannellino dentro supporto led sottoplancia I-tech	2-7P-0593	3
45	00020875	Ventola D80	2-1V-0010	2
46	00020024	Griglia x ventola 80MM IC-6G-3E T.VILLAG	2-6G-0051	2
47	00021284	Cornice insegna superiore luminosa	4-m-1531	1



Assieme cabinet I-tech Disegno 21224-01 esploso



Assieme cabinet I-tech Disegno 21224-01-esploso